

# DALI Repeater (405)


## ROCKGATE



### Installation Guide


### Dimensions (mm)

Mitat • Mått • Dimensioni • Abmessungen • Dimensions



With strain relief (included)

With strain relief (included) • Vedonpoistajan kanssa (mukana) • Med dragavlastning (ingår) • Con pressacavi (incluso) • mit Zugentlastung (inklusive) • Avec serre-câbles (fournis)



## ROCKGATE

### 405

### DALI Repeater

Doc: 7860335, Issue 6

Date: 2022-10-28

### Connections

Liitännät • Anslutningar • Collegamenti • Anschlüsse • Connexions

- FI** DALI-toistin (405) – Asennusohje
- SV** DALI Repeater (405) – Monteringsanvisning
- IT** DALI Repeater (405) – Guida all'installazione
- DE** DALI Repeater (405) – Installationsanweisung
- FR** Répéteur DALI (405) – Guide d'installation

### EN

- Extends the maximum DALI line length from 300 m to 600 m.
- Provides 250 mA current at the DALI-OUT side.

### Status LEDs

- A: Normal operation.
- B: DALI line activity.
- C: Connection fault.
- D: DALI-OUT side is shorted.

### SV

- Ökar max. längd på DALI slinga, från 300 m till 600 m.
- Ger 250 mA ström vid DALI-OUT anslutning.

### DIOD funktioner

- A: Normal drift.
- B: DALI aktivitet på slinga.
- C: Felaktigt anslutning.
- D: DALI-OUT sida kortsluten.

### DE

- Erweitert die DALI-Leitungslänge von 300 m auf 600 m.
- Gibt 250 mA auf der DALI-OUT-Seite ab.

### Status LEDs

- A: Normalbetrieb
- B: Aktivität auf der DALI-Linie
- C: Verbindungsfehler
- D: Kurzschluss DALI-OUT

### FI

- Kasvattaa DALI-väylän maksimipituuden 300 metristä 600 metriin.
- Kykenee syöttämään 250 mA virtaa DALI-OUT lähtöön.

### Merkkivalo

- A: Normaali toiminta.
- B: DALI-lähetys.
- C: Kytkenä virhe.
- D: DALI-OUT puoli on oikosulussa.

### IT

- Estende la massima lunghezza di una linea DALI da 300 m a 600 m.
- Fornisce una corrente di 250 mA sul lato DALI-OUT.

### LED di stato

- A: Stato normale.
- B: Attività sulla linea DALI.
- C: Errore di connessione.
- D: Cortocircuito sulla linea DALI-OUT.

### FR

- Étend la distance maximum du bus DALI de 300 m à 600 m.
- Fournit un courant de 250 mA du côté de la sortie DALI.

### Indicateur LEDs

- A: Fonctionnement normal.
- B: Activité sur le bus DALI.
- C: Défaut de connexion.
- D: Sortie DALI-OUT en court-circuit.

